



※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。

## eo光テレビの放送を見る

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる
- 3 入力切換 ボタンで「ビデオ1」や「HDMI1」などのeo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる  
※テレビのメーカーによって異なります

### 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

#### 地上デジタルまたはBSデジタルを見る場合

**地上** または **BS** を押し、**1あ** ~ **12#** の中からチャンネルを選ぶ

#### CSデジタルを見る場合

**3桁入力** を押した後、3桁の番号を押す

例：QVC 826ch

**3桁入力** → **8** や **2** か **6** は

### 順送りでチャンネルを選ぶ

**地上** **BS** **CATV** ボタンで放送を選び、ボタンの上または下を押し、受信できるチャンネルを順々に選局する



## 録画予約する



- 1 **番組表** ボタンを押して番組表を表示する
- 2 **地上** **BS** **CATV** ボタンで放送を切り替える
- 3 **決定** ボタンで録画予約したい番組を選択する

表示中の番組表の日付

10月1日(月) 2日(火)

19:00~20:00 名作シアター「故郷」

放送局名

現在選択中の番組 (黄色で表示)

サービス形態での視聴可否

- プレミアム HD
- ベーシック HD
- オプションチャンネル

CSデジタルのみに表示されます。

- 4 リモコンのふたを開け、**録画** ボタンを押すと予約を完了できます。

※番組は内蔵ハードディスクに保存されます。

予約が完了すると、**予**マークが現れます。

- 5 **戻る** ボタンを押してテレビ放送の画面に戻る



### Q. eO 光テレビチューナーが動かなくなった

- 1 リモコン受信部に向かってリモコン操作をしてみてください。
- 2 eO光テレビチューナー内でデータを更新している場合があります。5～10分後に再度お試しください。
- 3 リモコンの電池切れが考えられます。本体の操作ボタンで動作を確認していただき、操作可能であれば、リモコンの電池を交換してください。
- 4 eO光テレビチューナーがフリーズ（一時的な動作不良）している場合があります。本体の電源ボタンを約3秒間押し続けて電源を切ってください。



電源ボタン

リモコン受信部

### Q. eO光テレビチューナーのリモコンで操作したい

電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。「テレビ」枠内の電源ボタンを押したまま、下表からお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押ししてください。

- ※ 工場出荷時はパナソニック（新1）に設定してあります。
- ※ 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ※ こちらに記載の無いテレビメーカーにつきましては、取扱説明書をご確認ください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ・と1あ	日立(1)	3さDEFと1あ	シャープ(1)	4たGHIと5なJKL
パナソニック(新2)	1あ・と2かABC	日立(2)	3さDEFと2かABC	シャープ(2)	4たGHIと6はMNO
パナソニック(旧)	1あ・と3さDEF	日立(3)	3さDEFと3さDEF	シャープ(3)	4たGHIと7まPQRS
パナソニック(新3)	1あ・と4たGHI	日立(4)	3さDEFと4たGHI	三菱(1)	5なJKLと1あ
パナソニック(新4)	1あ・と5なJKL	SONY(1)	3さDEFと5なJKL	三菱(2)	5なJKLと2かABC
ビクター	2かABCと1あ	SONY(2)	3さDEFと6はMNO	三菱(3)	5なJKLと3さDEF
東芝	2かABCと5なJKL	パイオニア	4たGHIと1あ	三菱(4)	5なJKLと4たGHI

### Q. テレビが映らなくなった

お客さま宅内に設置しているパワーインサーターやeO光テレビチューナーの電源プラグ、または各ケーブルが抜けていないかご確認ください。  
きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電源プラグをコンセントから抜き差ししてみてください。



パワーインサーター

### Q. EPG（電子番組表）が数日間しか表示されない

EPG(電子番組表)のデータは電源をOFFにしてしばらくお待ちいただいた後、更新されます。お休み前にeO光テレビチューナーの電源をOFFにしてくださいと、翌朝には更新されます。

- ※ 電源をONにしたままでは更新されない場合がありますのでご注意ください。