

※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。


 eo光テレビの放送を見る

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる
- 3 入力切替 ボタンで「ビデオ1」や「HDMI1」などの
eo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
※テレビのメーカーによって異なります

● 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

地上デジタルまたはBSデジタルを見る場合

地上 または BS を押し、1 あ ~ 12 じ# の中から
チャンネルを選ぶ

BS4Kを見る場合

BS4K を押し、1 あ ~ 12 じ# の中からチャンネルを選ぶ

CSデジタルを見る場合

3桁入力 を押した後、3桁の番号を押す

例：QVC 826ch

3桁入力 → 8 や TUV → 2 か ABC → 6 は MNO



録画予約する



● 録画予約する

- 1 番組表 ボタンを押して番組表を表示する
- 2 地上 BS BS4K CATV ボタンで録画予約したい放送に切り替える
- 3 決定 ボタンで録画予約したい番組を選択し、決定 ボタンを押す
- 4 番組内容が選択されたら「番組予約」が選択されていることを確認し、決定 ボタンを押す
- 5 「番組予約」という画面が出るので、「録画機器」に録画したい機器の名前が表示されていることを確認し、「予約する」を選択し、決定 ボタンを押す
これで予約は完了です

● 録画した番組を見る

- 1 録画一覧 ボタンを押す
- 2 サブメニュー S ボタンを押した後、「機器選択」を選び、決定 ボタンを押す
- 3 決定 ボタンで録画した機器を選び、決定 ボタンを押す
- 4 決定 ボタンで見たい番組を選び、決定 ボタンを押す
- 5 決定 ボタンで「続きから見る」「最初から見る」を選び、決定 ボタンを押す ※未視聴の場合は先頭から再生されます

● 録画再生中のボタン操作


 ... 一時停止/再生
  ... 停止
  ... 早送り
  ... 早戻し
  ... 30秒先へスキップ
  ... 次へスキップ
  ... 前へスキップ

困った時の Q&A



※別冊「eo光テレビご利用ガイド」や eo ユーザーサポート (<https://support.eonet.jp/e/190015/>) にて、わかりやすく解説しています。



Q. eo光テレビチューナーが動かなくなりましたが、どうすればよいですか？

- 1 リモコン受信部に向かってリモコン操作を試みてください。
- 2 eo光テレビチューナー内でデータを更新している場合があります。5～10分後に再度お試しください。
- 3 リモコンの電池切れが考えられます。本体の操作ボタンで動作を確認していただき、操作可能であれば、リモコンの電池を交換してください。
- 4 eo光テレビチューナーがフリーズ（一時的な動作不良）している場合があります。本体前面の扉を開け、リセットボタンを押してください。

※イラストは TZ-LT1000BW のものです。



Q. eo光テレビチューナーのリモコンでテレビを操作するには、どうすればよいですか？

電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。「テレビ」枠内の電源ボタンを押したまま、下表からお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。

※ 工場出荷時はパナソニック（新1）に設定してあります。

※ 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック（新1）	1あ と 1あ	日立（4）	3せ と 4た	三菱（4）	5な と 4た
パナソニック（新2）	1あ と 2か	SONY（1）	3せ と 5な		
パナソニック（旧）	1あ と 3せ	SONY（2）	3せ と 6は		
パナソニック（新3）	1あ と 4た	パイオニア	4た と 1あ		
パナソニック（新4）	1あ と 5な	シャープ（1）	4た と 5な		
ビクター	2か と 1あ	シャープ（2）	4た と 6は		
東芝（1）	2か と 5な	シャープ（3）	4た と 7ま		
東芝（2）	2か と 6は	シャープ（4）	4た と 8と		
日立（1）	3せ と 1あ	三菱（1）	5な と 1あ		
日立（2）	3せ と 2か	三菱（2）	5な と 2か		
日立（3）	3せ と 3せ	三菱（3）	5な と 3せ		

Q. テレビが映らなくなりましたが、どうすればよいですか？

お客さま宅内に設置させていただいておりますパワーインサーターや eo光テレビチューナーの電源コンセント、または各ケーブルが抜けていないかご確認ください。きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電源コンセントの抜き差しを試してみてください。



Q. EPG（電子番組表）が数日間のみ表示になりましたが、どうすればよいですか？

EPG（電子番組表）のデータは電源を OFF にしてしばらくお待ちいただいた後、更新されます。お休み前に eo光テレビチューナーの電源を OFF にしていただきますと、翌朝には更新されます。電源を ON にしたままでは更新されない場合がありますのでご注意ください。



電源を OFF にしてください



上記のことをお試しくださいも解決しなかった場合は eo サポートダイヤルまでお問い合わせください。

eo サポートダイヤル

<受付時間／年中無休 9:00～21:00>

● eo光電話・LaLa call から（通話料無料）

	戸建て	マンション
各種操作・設定・ご利用トラブル	1133	1134
サービスの変更・ご確認	1574	1575
その他のお問い合わせ	151	

● その他のお電話から

通話料 無料 0120-919-151
 （携帯電話、PHS からでもご利用いただけます）
 050-7105-6333
 （他社 IP 電話から）