



※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。

eo光テレビの放送を見る

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる
- 3 入力切換 ボタンで「ビデオ1」や「HDMI1」などのボタンを押して、eo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
※テレビのメーカーによって異なります

● 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

地上デジタルまたはBSデジタルを見る場合

地上 または **BS** を押し、**1あ** ~ **12じ** の中からチャンネルを選ぶ

BS4Kを見る場合

BS4K を押し、**1あ** ~ **12じ** の中からチャンネルを選ぶ

CSデジタルを見る場合

3桁入力 を押した後、3桁の番号を押す

例：QVC 826ch

3桁入力 → **8** → **2** → **6**

VOD ボタンを押すと「eoオンデマンド」をお楽しみいただけます。

※初回利用時にはログインが必要です。eo光テレビチューナーをインターネットに接続する必要があります。

※「eoオンデマンド」はスマートベーシックまたはスマートプレミアムコースをご利用の場合のみご利用いただけます。



録画予約する

● 録画予約する

- 1 **番組表** ボタンを押して番組表を表示する
- 2 **地上** **BS** **BS4K** **CATV** ボタンで録画予約したい放送に切り替える
- 3 **決定** ボタンで録画予約したい番組を選択し、**決定** ボタンを押す
- 4 番組内容が選択されたら「番組予約」が選択されていることを確認し、**決定** ボタンを押す
- 5 「番組予約」という画面が出るので、「録画機器」に録画したい機器の名前が表示されていることを確認し、「予約する」を選択し、**決定** ボタンを押す
これで予約は完了です

● 録画した番組を見る

- 1 **録画一覧** ボタンを押す
- 2 **サブメニュー** ボタンを押した後、「機器選択」を選び、**決定** ボタンを押す
- 3 **決定** ボタンで録画した機器を選び、**決定** ボタンを押す
- 4 **決定** ボタンで見たい番組を選び、**決定** ボタンを押す
- 5 **決定** ボタンで「続きから見る」「最初から見る」を選び、**決定** ボタンを押す ※未視聴の場合は先頭から再生されます

困った時の Q&A

※別冊「eO光テレビご利用ガイド」やeOユーザーサポート (<https://support.eonet.jp/e/190015/>)にて、わかりやすく解説しています。



Q. eO光テレビチューナーが動かなくなった

- 1 リモコン受信部に向かってリモコン操作をしてみてください。
- 2 eO光テレビチューナー内でデータを更新している場合があります。5～10分後に再度お試しください。
- 3 リモコンの電池切れが考えられます。本体の操作ボタンで動作を確認していただき、操作可能であれば、リモコンの電池を交換してください。
- 4 eO光テレビチューナーがフリーズ（一時的な動作不良）している場合があります。本体前面のリセットボタンを押してください。

※イラストはTZ-HT3500BWのものです。



Q. eO光テレビチューナーのリモコンでテレビを操作したい

電源の入り切り、入力切り換え、音量調節などができます。「テレビ」枠内の電源ボタンを押したまま、下表からお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。

- ※ 工場出荷時はパナソニック（新1）に設定してあります。
- ※ 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ※ こちらに記載の無いテレビメーカーにつきましては、取扱説明書をご確認ください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック（新1）	1あ と 1あ	日立（2）	3さ と 2か	シャープ（3）	4た と 7ま
パナソニック（新2）	1あ と 2か	日立（3）	3さ と 3さ	シャープ（4）	4た と 8や
パナソニック（旧）	1あ と 3さ	日立（4）	3さ と 4た	三菱（1）	5な と 1あ
パナソニック（新3）	1あ と 4た	SONY（1）	3さ と 5な	三菱（2）	5な と 2か
パナソニック（新4）	1あ と 5な	SONY（2）	3さ と 6は	三菱（3）	5な と 3さ
東芝（1）	2か と 5な	パイオニア	4た と 1あ	三菱（4）	5な と 4た
東芝（2）	2か と 6は	シャープ（1）	4た と 5な		
日立（1）	3さ と 1あ	シャープ（2）	4た と 6は		

Q. テレビが映らなくなった

お客さま宅内に設置しているパワーインサーターやeO光テレビチューナーの電源プラグ、または各ケーブルが抜けていないかご確認ください。

きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電源プラグをコンセントから抜き差ししてみてください。



Q. EPG（電子番組表）が数日間しか表示されない

EPG（電子番組表）のデータは電源をOFFにしてしばらくお待ちいただいた後、更新されます。お休みにeO光テレビチューナーの電源をOFFにしてくださいと、翌朝には更新されます。電源をONにしたままでは更新されない場合がありますのでご注意ください。

