

# eo光テレビチューナー かんたん操作表 TZ-LS300P





#### ※別冊「eo光テレビご利用ガイド」やeoユーザーサポート(https://support.eonet.jp/e/190015/)にて、 困った時の Q&A わかりやすく解説しています。





#### リモコン受信部

3

## Q. テレビが映らなくなった

お客さま宅内に設置しているパワーインサーターや eO光 テレビチューナーの電源プラグ、または各ケーブルが抜け ていないかご確認ください。 きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電 源プラグをコンセントから抜き差ししてみてください。

パワーインサーター

## Q. eo光テレビチューナーのリモコンで操作したい

電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。 [テレビ] 枠内の電源ボタンを押したまま、下表からお手持ちのテレビのメーカーに 対応するボタンを選び、順番に押してください。

- ※ 工場出荷時はパナソニック(新1)に設定してあります。
- ※ 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用く ださい。

※ こちらに記載の無いテレビメーカーにつきましては、取扱説明書をご確認ください。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 <u>ぁ</u> と1。	日立(1)	3 さと1 。	シャープ(1)	4 た GHI と 5 な JKL
パナソニック (新2)	1 ぁ.と2 か ABC	日立(2)	3 さと2 か DEFと2 ABC	シャープ(2)	4 たと6 は GHI と6 MNO
パナソニック(旧)	1 ぁ.と3 さ DEF	日立(3)	3さと3さ DEFと3EF	シャープ(3)	4 たと7 ま GHI と7 PQRS
パナソニック(新3)	1。と4 た GHI	日立(4)	3 さと4 た GHI	三菱(1)	5 なと1 <sup>あ</sup> .
パナソニック(新4)	1 <u>ぁ</u> と5な	SONY(1)	3 さと5 な JEFと5 な	三菱(2)	5 なと2 か JKL と 2 ABC
ビクター	2 かと1 <sup>あ</sup> .	SONY(2)	3さと6ぱ	三菱(3)	5 なと3 さ JKL と3 さ
東芝	2 かと5 な JKL	パイオニア	4 た GHIと1	三菱(4)	5 なと4 た JKL と4 GHI

#### Q. EPG (電子番組表) が数日間しか表示されない

EPG(電子番組表)のデータは電源をOFFにしてしばらくお待ちいただいた後、 更新されます。お休み前に eo光テレビチューナーの電源を OFF にしていた だきますと、翌朝には更新されます。

※ 電源を ONにしたままでは更新されない場合がありますのでご注意ください。

上記のことをお試しいただいても解決しなかった場合 は
e
O
サポートダイヤルまでお問い合わせください。

eoサポートダイヤル <受付時間/年中無休9:00~21:00>

● eo光電話・LaLa Callから (通話料無料)	戸建て	マンション	
各種操作・設定・ご利用トラブル	1133	1134	
サービスの変更・ご確認	1574	1575	
その他のお問い合わせ	151		



通話料 0120-919-151 

> 050-7105-6333 (他社 IP電話から)