

eo光テレビチューナー かんたん操作表



TZ-LT400PW

TZ-HDT620PW

TZ-HXT700PW



困った時のQ&A *別冊「eo光テレビご利用ガイド」やeoユーザーサポート(https://support.eonet.jp/e/190015/)にて、 わかりやすく解説しています。





Q. eo光テレビチューナーのリモコンで操作したい

電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。「テレビ」 枠内の電源ボタンを押したまま、下表からお手持ちのテレビのメーカーに対応するボ タンを選び、順番に押してください。

- ※工場出荷時はパナソニック(新1)に設定してあります。
- ※ 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用く ださい。

※ こちらに記載の無いテレビメーカーにつきましては、取扱説明書をご確認ください。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 <u>ぁ</u> と1ぁ.	日立(1)	<u>3きと1ぁ</u> .	シャープ(1)	
パナソニック(新2)	1 <u>ぁ</u> と2か @・と2ABC	日立(2)		シャープ(2)	
パナソニック(旧)	1 <u>ぁ</u> と3さ	日立(3)		シャープ(3)	
パナソニック(新3)	1 <u>ぁ</u> と4た @・と4GHI	日立(4)		三菱(1)	5 ^な と1 ^あ
パナソニック(新4)	1 <u>ぁ</u> と5な	SONY(1)		三菱(2)	
ビクター	2 ^か と1 ^あ 。	SONY(2)		三菱(3)	
東芝	2 ガと5 な ABC と5 ば	パイオニア	4 <u>た</u> と1 <u>ぁ</u> .	三菱(4)	

Q. テレビが映らなくなった

お客さま宅内に設置しているパワーインサーターや eO光 テレビチューナーの電源プラグ、または各ケーブルが抜け ていないかご確認ください。 きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電 源プラグをコンセントから抜き差ししてみてください。



Q. EPG (電子番組表) が数日間しか表示されない

EPG(電子番組表)のデータは電源をOFFにしてしばらくお待ちいただいた後、 更新されます。お休み前に eO光テレビチューナーの電源を OFFにしていた だきますと、翌朝には更新されます。

※ 電源を ONにしたままでは更新されない場合がありますのでご注意ください。