

CO光ネットご利用開始時は、本書をご覧いただき インターネットの設定を行ってください。



ホームタイプ

メゾンタイプ マンションタイプ光配線方式 タイプA

eo光ネット スタート設定ガイド

このたびは、CO光ネットにご加入いただき誠にありがとうございます。 本書をご覧いただき、インターネットとメールの設定を行ってください。

※本書では一部ブロードバンドルーターをルーターと記載しています。

CO光ネットご利用の流れ



★書では以下の流れでインターネットの設定方法をご案内しています。 ※無料の初期設定サポートもご用意しています。詳しくは14ページをご覧ください。

インターネット接続機器の配線方法P4 STEP1

開通工事の際に設置した回線終端装置やルーターと、お客 さまのパソコンをつなぎます。





STEP2 市販ルーターの設定方法 P8

市販のルーターにインターネットへ接続するための設定を 行います。

CO光多機能ルーターのルーター機能をご契約の場合、 本設定は不要です。





EOマイページで設定するP10

eoマイページにアクセスして、無線(Wi-Fi)やメール アドレスの変更を行います。





これでインターネットの設定は完了です。



インターネットのご利用に必要な機器と書面

機器のご案内



回線終端装置

CO光ネット開通工事の際に弊社が設置した機器です。上のいずれかの機器を設置していますのでご確認ください。



」このようなシールが ↑ 貼られています



EO光多機能ルーター

「eo光多機能ルーター」ルーター機能をご契約の場合またはeo光電話をご利用の場合にお届けしています。

通信速度低下の原因となりますので、回線終端装置と、QO光多機能ルーターを接続する際は、かならずQO光多機能ルーターに付属のLANケーブルをご利用ください。

※付属の黒いケーブルは電話用モジュラーケーブルです。

e0光登録証・**e**0光多機能ルーター 設定情報シートのご案内

「eo光登録証」

※別途郵送でお送りしています。

インターネットやメールの設定、Webでのお手続き時に必要となる<mark>お客さま固有の</mark>情報が多く記載されています。

「CO光多機能ルーター 設定情報シート」

※本体と同梱されています。

無線LAN (Wi-Fi) 設定時に必要となる情報が記載されています。





eo光登録証



- ※ 画像は e O 光ネット【ホームタイプ】 の登録証 (イメージ) です。
- ※ 登録証の記載項目やデザインは時期によって異なります。

CO光多機能ルーター 設定情報シート



STEP 1 インターネット接続機器の配線方法

開通工事の際に機器の配線が完了している場合、本設定は不要です。7ページへお進みください。



5.... ※ 80 光多機能ルーターの無線ルーター機能は 105 円/月でご利用いただけます。


配線A CO光多機能ルーターを利用

●O光多機能ルーター 付属LANケーブル

電話用モジュラー

ケーブル

凡



※1接続する際はカチッと音がするまでプラグを差し込みます。光配線方式タイプAをご利用の場合は設置されません。

無線

LAN

- ※2目を傷める原因になりますので、光コンセントの差込口をのぞきこまないでください。 破損や速度遅延の恐れがあるため、光ファイバーケーブルを折り曲げたり、先端に触れたりしないでください。
- ※3回線終端装置につながっている光ファイバーケーブルは、お客さまで抜き差しすることはできません。誤って抜かないようご注意くだ さい。

配線完了後、次のステップへ進んでください。 7ページへ

機器類の配線方法を

動画でご覧いただけます。

https://support.eonet.jp/e/200007/

ケーブル

無線

LAN



機器類の配線方法を 動画でご覧いただけます。




https://support.eonet.jp/e/200007/

※ QO光多機能ルーターの無線ルーター機能は105円/月でご利用いただけます。

5....

配線B

eo光多機能ルーター+市販ルーター/eoメッシュWi-Fiを利用




- ※1 接続する際はカチッと音がするまでプラグを差し込みます。光配線方式タイプAをご利用の場合は設置されません。
- ※2目を傷める原因になりますので、光コンセントの差込口をのぞきこまないでください。 破損や速度遅延の恐れがあるため、光ファイバーケーブルを折り曲げたり、先端に触れたりしないでください。
- ※3 回線終端装置につながっている光ファイバーケーブルは、お客さまで抜き差しすることはできません。誤って抜かないようご注意ください。
- ※4 QO光多機能ルーターのルーター機能をご利用の場合、市販ルーターはブリッジモードまたはAPモードに切り替えてご利用いただく必要があります。操作方法は「QO光ネットお困りごと解決ガイド」(別冊)4章「よくあるご質問」をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

7ページへ

凡 例 電話用モジュラー



市販LAN ケーブル



機器類の配線方法を 動画でご覧いただけます。






https://support.eonet.jp/e/200007/

5....

無線 LAN

※ **CO** 光多機能ルーターの無線ルーター機能は 105 円/月でご利用いただけます。

市販ルーター/eoメッシュWi-Fi または ルーターを利用しない 配線C



- ※1 接続する際はカチッと音がするまでプラグを差し込みます。光配線方式タイプAをご利用の場合は設置されません。
- ※2目を傷める原因になりますので、光コンセントの差込口をのぞきこまないでください。

破損や速度遅延の恐れがあるため、光ファイバーケーブルを折り曲げたり、先端に触れたりしないでください。

- ※3回線終端装置につながっている光ファイバーケーブルは、お客さまで抜き差しすることはできません。誤って抜かないようご注意くだ。 さい。
- ※4 ルーターを使用しない場合は、パソコンから直接回線終端装置に差し込んでください。 ルーターを利用せずに接続する場合の設定方法は、裏表紙に記載のe0サポートダイヤルまでお問い合わせください。 (セキュリティー観点上おすすめできません。ルーターの利用をおすすめします。)


配線完了後、次のステップへ進んでください。

インターネットの接続確認

配線作業が完了したら、各機器の電源をコンセントに差し込みます。

インターネットの設定はご利用の機器によって異なりますので、下記からご利用の機器をお選びください。

※ ルーターを利用せずに接続する場合の設定方法は、裏表紙に記載の e O サポートダイヤルまでお問い合わせください。 (セキュリティー観点上おすすめできません。ルーターの利用をおすすめします。)



※1 eo光多機能ルーターのルーター機能について

eO光多機能ルーターのルーター機能のご契約が確認できませんでした。 ルーターを利用せずにインターネットへ接続するのは、セキュリティーの観点から おすすめできません。eO光多機能ルーターのルーター機能を利用されることをお すすめします。

お申し込みは、裏表紙に記載のeoサポートダイヤルまでお問い合わせください。eoマイページ(https://mypage.eonet.jp/)からもお申し込みいただけます。

有線ルーター機能	無料
無線ルーター機能	105円/月




STEP2 市販ルーターの設定方法

市販ルーターにPPPoE設定を行う場合の、一般的な手順をご紹介します。
 実際の手順と案内が異なる場合は、ご利用のルーター付属のマニュアルをご確認ください。

※ CO 光多機能ルーターの「ルーター機能」をご利用中の場合は、STEP2の設定は不要です。


✓ 設定前にご準備ください

「ご利用のルーターのマニュアル」をご覧いただき、以下の設定情報をご確認ください



※「ログインアドレス」や「ログインID・パスワード」はルーターのメーカーや機種によって異なります。各項目がわからない場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。





✓ 設定の流れ (一例)

1



ご利用のパソコンのブラウザーをクリックします。

2



ブラウザーの入力欄に、<mark>1</mark>で確認した、「ログインアドレス」を入力。

キーボードの [Enter] または [return] をクリック。

3



ログイン画面が表示されたら、1で確認した、「ログインID」と「ログインパスワード」を入力。 「OK」をクリック。

4 ルーターの設定画面が表示されます。

※掲載している画面は一例です。設定画面はルーターのメーカーや機種によって異なります。

①メニュー画面が表示されている場合



「基本設定」「接続先設定」「WAN側設定」などをクリックします。初期設定の画面を表示し、下記をご覧いただき、必要な設定を行ってください。

② 初期設定画面が表示されている場合



下記をご覧いただき、必要な設定を行ってください。

ルーターの設定に必要な項目

ルーターの設定画面はメーカーや機種によって異なりますが、入力・選択していただく内容は ほぼ同じです。以下を参考に設定を行ってください。

【「ルーターモード」「モード選択」など…と表示されたら?

「PPPoEルーター」を選択

「プロバイダー情報設定」など…と表示されたら?

【「接続先ユーザー名」「IPv4 ユーザー名」など…と表示されたら?

「接続先パスワード」「IPv4 パスワード」など…と表示されたら?

ブラウザーを一度閉じてから、再度開いてください。

ホームページが表示できていれば、設定は完了です。



どのルーターでも 必ず設定が必要です。

必須

必須



配線完了後、次のステップへ進んでください。 10ページ

STEP3 **COマイページで設定する**

● ●Oマイページで、無線接続設定や初期メールアドレスの変更などを行い、よりインターネットを快適にご利用いただくことができます。

以下の案内をご覧いただき、ご希望の設定を行ってください。

eoマイページで設定できること

■無線接続設定

パソコンやスマートフォン、タブレットを無線で接続するための方法をご 案内します。

※EOマイページを利用せずに無線設定を行う方法は、「EO光多機能ルーターご利用ガイド」(別冊)またはWeb(https://support.eonet.jp/e/210012/)でご案内しています。

■メールアドレス変更

COから提供しているメールアドレスをお客さまのお好きなメールアドレスに変更していただけます。



■セキュリティーソフトのご案内

お客さまの大事なパソコンやスマートフォンをウイルスから守るためのセキュリティーソフトをご案内します。



1

https://mypage.eonet.jp/eostartpage/

アクセス!

上記のWebページへアクセス します。



3

2




「eoID」「eoIDパスワード」などを入力し、**eo**マイページへログインしてください。

※eoID・eoIDパスワードはサービスご契約時にお渡ししている e O 光登録証などに記載されています。

※eoID・eoIDパスワードはご希望のものに変更していただけます。

詳しくは「eo光ネットお困りごと解決ガイド」をご覧ください。



はじめてログインする端末の場合、上記の画面が 表示されます。「次へ」をクリックします。

| 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003

画面の案内にしたがって、ご希望の設定を行って ください。


お知らせメール確認のお願い

お知らせメールは、以下のeowebメールでかんたんにご確認いただけます。*

※メールソフトでe0のメールを送受信される場合は、eoューザーサポート (https://support.eonet.jp/setup/mail/)をご覧いただき、設定を行ってください。

eoWEBメールのご案内

● COWEBメールは、Google Chromeなどのブラウザー上でメールの送受信ができる COのおすすめメール サービスです。インターネットにつながっていれば、パソコン・スマホなどの複数の端末から設定不要でご 利用いただけますので、ぜひご活用ください。



eoWEBメールの使い方

● COWEBメールは、ホームページを見るようにブラウザー上に画面を表示して利用します。 メールの送信や受信は、パソコンのメールソフトと同じような方法で行えます。





EOWEBメール (https://eowebmail.eonet. jp/) ヘアクセスし、項目を入力します。

メーアド	・ル シス	現在ご利用の 「メールアドレス」を入力
メーパス	·ル .ワード	eo光登録証に記載の 「メールパスワード」を入力

※「メールパスワード」を変更されている場合は、ご 利用中のものを入力します。

以上を入力後、「ログイン」をクリックします。

※「ログイン状態を保持する」にチェックを入れると 30日間はブラウザーを閉じても再ログインの操作 が不要になります。



「**eowebメ**ール」が表示されます。 詳しい使い方は、「ヘルプ」をクリックし、ご確認 ください。

② スマートフォンでご利用の場合

スマートフォンでご利用の場合、スマートフォン版のEOWEBメールが表示されます。 スマートフォン版では、添付ファイルの送受信ができないなど、利用できる機能に制限があります。

セキュリティー対策のお願い

○ ここでは、●Oから提供しているセキュリティー対策サービスをご案内します。

セキュリティー対策をせずにインターネットを利用すると、 ウイルスに感染し、パソコンが正常に動作しなくなったり、 個人情報が漏えいしたりする危険性がありますので、必ず 対策を行ってください。



必ず行いたい2つのセキュリティー対策

eoセキュリティーパック

1 セキュリティー対策ソフトを利用する ウイルスの感染などさまざまな脅威からパソコン を守ります。



2 ルーターを利用する

外部からの攻撃を受けにくい安全な環境を作り ます。

eoのオススメ

CO光多機能ルーター

- 1 **60 セキュリティーパック** 詳しくはWebへ ⑤ https://eonet.jp/service/option/net/securitypack/
 - をするリティー対策ソフトに加えて、●〇光ネットを安心して快適に利用できるオプションサービスが パックになったおトクなサービスです。



eoのオススメ

マカフィー® マルチ アクセス Windows

Mac Android™ iOS

5台まで対応!

日本や世界で実績のある、パソコン・スマホ・タブレット用の総合セキュリティー対策ソフトです。 自動でアップデートされるので常に最新のセキュリティー対策をご利用いただけます。 また、覚えきれないID/パスワードを安全に管理できるパスワード管理ソフト (True Key™) もご利用 いただけます。

- ○ご利用にはお手続きとソフトのインストールが必要です。 e o マイページ (https://mypage.eonet.jp/) から お手続きいただき、各デバイスでソフトをダウンロードしてください。
- ○本サービス単独ではお申し込みいただけません。



メールウイルスチェックサービス

メール受信の前に、サーバー側でウイルスを検知・削除します。

○最大5つのメールアドレスまで自動適用します。

月額料金220円※ [1メールアドレスごと] **× 5個**



メールアドレス追加

最大5つのメールアドレスを取得できます。

○契約時にお渡しするメールアドレス数は1個です。お客さまにて最大4個 追加することができます。

月額料金220円* [1メールアドレスごと] × **4個**



リモートサポートプラス

お客さまのパソコンやスマホの画面をオペレーターが共有・遠隔操作 して、問題解決をお手伝いします。

月額料金220円※

※単独でお申し込みの場合



eoセキュリティーパックなら4つまとめて 275円/月

■ そのほかの 60 のセキュリティー対策サービス

インターネットサギウォール for eo

Windows Mac Android™ i OS 5台まで対応!

インターネット詐欺による金銭被害・個人情報盗難被 害の対策に特化した、セキュリティー対策ソフトです。

月額料金385円[1ライセンス(端末5台まで)ごと]

COセキュリティーパックをご契約の方は、月額料金165円でご利用いただけます。

ウイルスバスター クラウド 月額版 for eo

Windows Mac Android™ i OS 3台まで対応!

パソコンやスマホ、タブレットにおける総合セキュリティー対策サービス。ライセンスが自動更新されるので、期限切れの心配もありません。

月額料金462円[1ライセンス(端末3台まで)ごと]

マカフィー マルチ アクセスをインストールされているデバイスで同時にはご利用できません。

他社プロバイダーから60へ乗り換えられた場合

● 他社プロバイダー提供のセキュリティー対策サービスや、ルーターなどを利用されていた場合、ご解約後サービスが利用できなくなる可能性があります。

セキュリティー上大変危険です。必ずセキュリティー対策を行ってください。

〓 フレッツ光

「セキュリティー対策ツール」は、フレッツ光提供の セキュリティー対策サービスです。

Yahoo!BB

「BB セキュリティ」は、 Yahoo!BB提供の セキュリティー対策サービスです。

J:COM NET

「マカフィー for ZAQ」は、 J:COM NET提供の セキュリティー対策サービスです。

※ご利用いただけなくなった「セキュリティー対策ソフト」は、パソコンからアンインストールする必要があります。 アンインストール方法は、提供元プロバイダーへご確認ください。

2 0 光多機能ルーター

詳しくはWebへ 🕒 https://eonet.jp/p/81005/

をキュリティー対策に有効な上、€0のインターネット設定を自動で行える機能が備わった無料*のレンタルルーターです。 ※無線ルーター機能のご利用には月額料金105円が必要です。



有線ルーター機能(無料)

「無線は必要ないから、まずは ルーターを使ってみたい!」と いう方におすすめ。 インターネットの設定を自動で 行えます。



((.))

無線ルーター機能(105円/月)

「複数の部屋でインターネットを利用したい!」という方におすすめ。

IEEE802.11ac対応!

※ PO光多機能ルーターをお持ちでないお客さまがお申し込みされる場合、事務手数料2,200円が必要です。 ※すでにPO光多機能ルーターをお持ちで、機能の追加をお申し込みされた場合、15分程度で機能が有効になります。

他社プロバイダーから 60 へ乗り換えられたお客さま

●O光ネットでは、回線終端装置とルーターは別々の機器となります。**●**O光多機能ルーターレンタルサービスをご利用いただくか、お客さまにてルーターをご用意ください。



お申し込みはWebまたはお電話で ● **COマイページ** https://mypage.eonet.jp/※お電話でのお申し込みは、裏表紙記載の COサポートダイヤルへお問い合わせください。

初期設定サポートのご案内

訪問サポートスタッフがお客さまのお宅を訪問し、インターネットとメールの初期設定を行います。
※サービスご利用開始日から2カ月以内であれば、初回1回のみ下記メニューを無料でご利用いただけます。

サービス概要



サポートのご案内

* **eo**でご提供しているサポートについてご案内します。

eo公式アプリ

ご請求額を一目で確認したり、速度測定で通信状況を診断したりで きる便利なeo公式アプリです。

アプリからチャットで質問・相談ができ、COポイントもたまります。







https://eonet. ip/eoapp/

eo LINE公式アカウント 🜚



バーチャルアシスタント「つなぐ」が、24時間いつでもeoサービス に関するご質問にお答えいたします。

また、eoIDを連携すると、ご請求合計額や契約内容を確認できるほ か、お住まいの地域の障害情報を受け取れます。







LINE ID @eohikari

Xサポート X



メールサポート



EOサービスへの疑問や接続・設定方法 など、幅広くサポートします。

@eosupport



専用フォームからお問い合わせしていた だくと、メールでご回答いたします。



※回答にお時間をいただくことがございます。

https://support.eonet.jp/p/61002/

eoユーザーサポート



よくあるご質問や、「Wi-Fiのつなぎ方」「メールソフトの設定方法 | など各種マニュアルをご覧いただけるサポート サイトです。急にインターネットが利用できない場合の対処法などもご紹介しています。

eoューザーサポート ● https://support.eonet.jp/

訪問サポート 有料



訪問サポートスタッフがお客さまのお宅を訪問し、各種設定作業を行うサービスです。

裏表紙の初期設定サポートダイヤルまたは、Webからお申し込みください。

※サービスご利用開始日から2カ月以内であれば、初回1回のみ初期設定サポートを無料でご利用いただけます。

最新版のマニュアルについて

本マニュアルの最新版はOOユーザーサポートでご覧いただけます。





お問い合わせいただく前に、「eO光ネットお困りごと解決ガイド」(別冊)や「eOユーザーサポート」をご覧ください。

よくあるご質問や、各種マニュアルなど、eOサービス **eo**ユーザーサポート を快適にご利用いただくためのWebサイトです。

eoューザーサポート ● https://support.eonet.jp/





お電話不要でかんたんにお問い合わせ

LINEやチャットなど、時間や場所を問わず、いつでも気軽にお問い合わせ いただける窓口をご用意しています。

※対応時間:自動応答 24時間、オペレーター 9:00~21:00





お問い合わせ先一覧 🕒 https://support.eonet.jp/e/200002/

お電話でのお問い合わせは

EOサポートダイヤル <受付時間/年中無休9:00~21:00>

● e O 光電話・LaLa Callから(通話料無料) 戸建て マンション オペレータ **CO光ネットの各種操作・設定・ご利用トラブル** 1131 1132 直通! **CO光ネットのサービスの変更・ご確認** 1572 1573

151 その他のお問い合わせ

その他のお電話から

通話料無料 0120-919-151

(携帯電話からもご利用いただけます)

050-7105-6333 (他社IP電話から)

※ スムーズなご案内のため、登録証をお手元にご用意ください。 ※ 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ お問い合わせいただいた内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

訪問サポートのお問い合わせは

初期設定サポートダイヤル <受付時間/年中無休9:00~21:00>



通話料 0120-953-151

無料の初期設定サポートは、サービス **無 料**∫(携帯電話からもご利用いただけます) のご利用開始日から2カ月以内が対象 です。





Web https://eonet.jp/e/210008/

CO光ネットスタート設定ガイド【ホームタイプ】【メゾンタイプ】【マンションタイプ光配線方式 タイプA】

本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。

本書は、改良などのため予告なく変更することがあります。 Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

Microsoft およびWindows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標

Apple およびmacOS、SafariはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Android™、Chrome OSはGoogle LLCの登録商標または商標です

その他本書に記載する会社名、システム名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 なお、本文中のTMおよび®マークは一部省略しております。

本書の表示価格は、「税抜」記載のものを除き、すべて税込です。 本書の記載内容は、2024年3月現在のものです。



24.03 Ver14.0