

暮らし あと押し



* K H T - 0 2 5 *

ストリーミングメディアプレーヤー ご利用ガイド

目次

- 同梱物一覧 2 ページ
- 機器のつなぎ方 3 ページ
- 初期設定方法 4 ページ
- 視聴方法 6 ページ
- Googleアカウントの設定方法 7 ページ
- アプリの追加方法 8 ページ

..... 同梱物一覧



本体



電源アダプター




HDMI ケーブル



リモコン



IPセットトップボックス
ユーザーガイド



単四電池 (2本)




LAN ケーブル


機器のつなぎ方

ストリーミングメディアプレーヤーとテレビなどを接続する方法をご案内します。

無線をご利用の場合



有線をご利用の場合




配線完了後、次のステップへ進んでください。
4 ページへ

初期設定方法

ストリーミングメディアプレーヤーの初期設定を行います。

1



ストリーミングメディアプレーヤーの電源をコンセントに差し込みます。電源ボタンを押してください。

2



ストリーミングメディアプレーヤーと接続したテレビに、上記の画面が表示されることを確認します。



リモコンの「-」と「OK」を同時に3秒以上押します。

3



「Amino Remoteとのペアリングに成功しました。」と表示されたら、ボタンから指を離します。

以降の設定は、リモコンで行います。

4



「スキップ」を選択し、リモコンの「OK」を押します。



画面内の移動はリモコンの「ナビゲーションキー」を使用します。


5




無線 (Wi-Fi) の設定を行います。ご利用の無線ルーターの「ネットワーク名 (SSID)」を選択し、リモコンの「OK」を押します。

「ネットワーク名 (SSID)」 「暗号化キー (無線接続用パスワード)」は、ルーター本体の側面か底面に記載されています。

※ 有線で接続する場合は、「イーサネットを使用」を押して、手順7へ進みます。



「暗号化キー（無線接続用パスワード）」を入力し、「**✓**」を選択します。
リモコンの「**OK**」を押します。



接続に成功すると「インターネットに接続しました」と表示され、アップデートの確認が始まります。
そのまましばらく待ちます。




「スキップ」を選択し、リモコンの「**OK**」を押します。



「Google 利用規約」画面が表示されます。
規約をご確認いただき、「同意する」を選択して、リモコンの「**OK**」を押します。



内容をご確認いただき、「同意する」を選択して、リモコンの「**OK**」を押します。




「スキップ」を選択し、リモコンの「**OK**」を押します。



「続行」を選択し、リモコンの「**OK**」を押します。



上の画面が表示されたら、初期設定は完了です。
リモコンの「右キー（**→**）」を押して画面を送ってください。



ホーム画面が表示されます。
ご利用いただきたいアプリなどを選択すると、視聴できます。

視聴方法は、次のページをご覧ください。


視聴方法

ストリーミングメディアプレーヤーを利用して、テレビで動画を視聴する方法をご案内します。

● ホーム画面から操作する

ホーム画面を表示するには、リモコンの「」を押します。



ホーム画面から視聴したいアプリを選択し、リモコンの「」を押します。ログイン画面が表示された場合は、各サービスのID・パスワードをご入力ください。**※1**

※ アプリを追加する方法は、8ページでご案内しています。

● リモコンのボタンから操作する



視聴したいアプリがリモコンのボタンにある場合は、リモコンのボタンを押してもアプリが起動します。

※ 1 各サービスの初回登録に関するご注意

EOからのお申し込みをご希望の場合、必ず以下リンク先、またはQRコードからお手続きください。ストリーミングメディアプレーヤーの画面からNetflix、Hulu、U-NEXTにお申し込みの場合、EOでの割引や特典が対象外となりますので、ご注意ください。

● EO光ネット Netflix パック

EO光ネット Netflix パックをお申し込み済みのお客さま

▶ <https://support.eonet.jp/setup/netflix/>



EO光ネット Netflix パックをまだお申し込みでないお客さま

▶ <https://eonet.jp/netflix/>



● Hulu

▶ <https://eonet.jp/contents/hulu/>



● U-NEXT

▶ <https://eonet.jp/contents/u-next/>




Google アカウントの設定方法


ストリーミングメディアプレーヤーにアプリを追加するには、Google アカウントの設定が必要です。

Google アカウントはあらかじめパソコンやスマートフォンからご登録ください。

登録方法は Web (<https://support.eonet.jp/p/71006/>) をご覧ください。




ホーム画面で「設定」を選択し、リモコンの「OK」を押します。



「アカウントとログイン」を選択し、リモコンの「OK」を押します。




「ログイン」を選択し、リモコンの「OK」を押します。




Gmailのメールアドレス、または電話番号を入力します。

「→」を選択し、リモコンの「OK」を押します。



Google アカウントのパスワードを入力します。

「→」を選択し、リモコンの「OK」を押します。




手順2の画面へ戻ります。


「アカウントとログイン」欄に設定したアカウントが表示されていれば、Google アカウントの設定は完了です。

アプリの追加方法

ストリーミングメディアプレーヤーにアプリを追加する方法をご案内します。
アプリを追加するには、Google アカウントにログインする必要があります。



1 ホーム画面で「アプリ」を選択し、リモコンの「OK」を押します。




2 「他のアプリを見る」を選択し、リモコンの「OK」を押します。




3 インストールしたいアプリを選択し、リモコンの「OK」を押します。



4 「インストール」を選択し、リモコンの「OK」を押します。

インストール完了後、リモコンの「」を押します。



5 ホーム画面に戻ります。

「アプリ」を選択し、リモコンの「OK」を押します。




6 一覧にインストールしたアプリが表示されていれば、完了です。

アプリを「お気に入り」欄に表示する方法



「お気に入り」欄の「+」を選択し、リモコンの「OK」を押します。



表示したいアプリを選択し、リモコンの「OK」を押していただければ完了です。