暮らし あと押し eo

Google Home 初期設定ガイド

Google Home の初期設定をご案内します。ご利用にはGoogleアカウントが必要になりますので、お持ちでない場合は、あらかじめご登録ください。
登録方法はWeb（https://support.eonet.jp/p/71006/）をご覧ください。

※ご利用の端末やアカウントの状況によって、表示されない手順があります。
設定中の画面と本紙の案内が異なる場合は、次の手順をご覧になり、設定を進めてください。

QRコードで
アクセス！

Android™をご利用のお客さま

本ページからご覧いただき設定を行ってください。

1

利用するスマートフォン・タブレットに、Google Playから、Google Home アプリをダウンロードします。

2

Google Home 本体を箱から取り出し、電源をコンセントに接続します。

3

ダウンロードした Google Home アプリをタップします。

4

「使ってみる」をタップします。

iOSをご利用のお客さま

5 ページをご覧いただき設定を行ってください。

5

Google Home で使用するGoogleアカウントを選択し、「OK」をタップします。

6



「使ってみる」をタップします。

OPTAGE

7



「新しいデバイス」をタップします。

8

任意の名前を入力し、「次へ」をタップします。

9

「次へ」をタップします。

位置情報へのアクセス許可を求める画面が表示された場合は、「許可」をタップします。

10

「はい」をタップします。

11

「はい」をタップします。

12

「閉じる」をタップします。

13



ご利用になる部屋を選択し、「次へ」をタップします。

14

Google Homeを接続するネットワーク名（SSID）を選択し、「次へ」をタップします。

「OK」をタップします。パスワードの入力を求める画面が表示された場合は、ご利用の無線ルーターの暗号化キー（無線接続用パスワード）を入力し、「接続」をタップします。

15

「次へ」をタップします。

16

「有効にする」をタップします。

17

「同意する」をタップします。

18



利用者の声を登録します。画面の案内通りに「OK Google」「ねぇ Google」と話しかけてください。

19

「許可」をタップします。

20

住所を入力し、「住所を確認」をタップします。

21

「後で」をタップします。
表示された画面で「続行」をタップします。

音楽サービスをご利用になる場合は、サービスをタップした後、画面の案内にしたがって操作を行ってください。

22

「後で」をタップします。

動画サービスをご利用になる場合は、サービスをタップした後、画面の案内にしたがって操作を行ってください。

23

「次へ」をタップします。

24



「閉じる」をタップします。

25

「続行」をタップします。

26

「続行」をタップします。

27



「次へ」をタップします。

28

「セットアップを完了」をタップします。

29



Google Home本体に向かって、「OK Google,今日の天気は？」と話しかけてください。

正しく反応が返ってくればGoogle Homeの初期設定は完了です。

Google Home 初期設定案内（iOS）

iOSをご利用の場合の、Google Home の初期設定をご案内します。

1

利用するスマートフォン・タブレットに、App Storeから、Google Home アプリをダウンロードします。

2

Google Home 本体を箱から取り出し、電源をコンセントに接続します。

3

ダウンロードした Google Home アプリをタップします。

4

「使ってみる」をタップします。

5

Google Home で使用するGoogleアカウントを選択し、「OK」をタップします。

6

「割り当てる」をタップします。

7

「新しいデバイス」をタップします。

8

他の家を作成を選択し「次へ」をタップします。

9



名前を入力し、「次へ」をタップします。

10

「次へ」をタップします。

11

「はい」をタップします。

12

「キャンセル」をタップします。

13



ご利用になる部屋を選択し、「次へ」をタップします。

14



Google Homeを接続するネットワーク名（SSID）を選択し、「次へ」をタップします。

15

ご利用の無線ルーターの暗号化キー（無線接続用パスワード）を入力し、「接続」をタップします。

16

「次へ」をタップします。

17

「有効にする」をタップします。

18

「同意する」をタップします。
マイクへのアクセスを求める画面が表示された場合は「OK」をタップします。

19

利用者の声を登録します。画面の案内通りに「OK Google」「ねぇ Google」と話しかけてください。

20

「同意する」をタップします。

21



住所を入力し、「次へ」をタップします。

位置情報の利用を求める画面が表示された場合は「許可」をタップします。

22

「後で」をタップします。
表示された画面で「続行」をタップします。

音楽サービスをご利用になる場合は、サービスをタップした後、画面の案内にしたがって操作を行ってください。

23

「登録しない」をタップします。

24

「次へ」をタップします。

25



「続行」をタップします。

26

「セットアップを完了」をタップします。

27



「後で」をタップします。

28



Google Home本体に向かって、「OK Google,今日の天気は？」と話しかけてください。

正しく反応が返ってくればGoogle Homeの初期設定は完了です。

Google HomeおよびGoogleはGoogle LLCの商標です。

1904 Ver 5.0

* K G H - 0 0 1 *